

3. NAPUTCI



VAŽNO!

Ne preporuča se otvaranje i zatvaranje suncobrana na bilo koji drugi način koji nije u skladu s ovim uputama. Pri otvaranju i zatvaranju suncobrana obratite pozornost na osobe i objekte u blizini.

4. SIGURNOST I ZAŠTITA

- Suncobrani pružaju zaštitu od sunca.
- Suncobran se može sigurno koristiti do vjetrove jačine 7,9 m/s. Korištenje suncobrana iznad navedene vrijednosti nije u potpunosti sigurno te ga je potrebno zatvoriti.
- Suncobran se prije stavljanja u upotrebu obvezno mora u potpunosti učvrstiti za suncobransko postolje (namjestite centralni stup suncobrana tako da se poklapa s vijkom na cijevi suncobranskog postolja te ga čvrsto stegnite).

5. JAMSTVO

Jamstvo ne pokriva nedostatke nastale uslijed nepravilnog rukovanja proizvodom, kao ni bilo kakva naknadna oštećenja koja nastanu kao posljedica nepravilnog rukovanja, nepravilnog skladištenja ili nepropisnog korištenja proizvoda u odnosu na vanjske vremenske uvjete. Jamstvo također ne pokriva bilo kakve nedostatke nastale kao posljedica korištenja kemijskih ili sličnih sredstava na proizvodu.




PRIRUČNIK ZA KORIŠTENJE

suncobran ELEGANT


VIS Promotex d.o.o.
adresa: Adolfa Wisserta 3/a, 42000 Varaždin, HRVATSKA
e-mail: info@vis-cro.com
www.vis-cro.com
web trgovina: shop.vis-cro.com

1. OTVARANJE SUNCOBRAHA




Korak 1

Obratite pozornost na osobe i objekte u blizini prije otvaranja suncobrana!




Korak 2

Blago, bez uporabe sile, razmaknite sve centralne šibe u suprotnom smjeru od položaja centralnog stupa.




Korak 3

Držite ručicu s obje ruke i polako gurajte prema gore do željene visine - mehanizam automatski učvršćuje suncobran.




Korak 1

Obratite pozornost na osobe i objekte u blizini prije zatvaranja suncobrana!



Korak 2

Stisnite sigurnosni gumb i polako vucite ručicu s obje ruke prema dolje.



Korak 3

U završnoj fazi zatvaranja držite šibe suncobrana kako biste spriječili automatsko otvaranje.